

## EFFETTUA/RICOMPONI UNA CHIAMATA

Per effettuare una chiamata direttamente

Immettere il numero desiderato quando il ricevitore è inattivo.

Oppure, premere  per accedere alla schermata di precomposizione e immettere il numero utilizzando la tastiera.

Premere , **OK** o  per effettuare una chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla rubrica locale:

Premere quando il ricevitore è inattivo.

Premere o per evidenziare la voce desiderata, quindi premere  o  per effettuare una chiamata utilizzando la riga predefinita. Se sono memorizzati più numeri per il contatto, premere  o  per evidenziare il numero desiderato, quindi premere di nuovo  o  per comporre utilizzando il riga predefinita.

Per ricomporre una chiamata:

Premere  o  quando il ricevitore è inattivo.

Premere  o  per evidenziare la voce desiderata, quindi premere o per effettuare la chiamata.

## RISPONDI/FINE/IGNORA UNA CHIAMATA

Per rispondere a una chiamata:

Premere il softkey **Accetta**.

Premere ,  o **OK**.

Per terminare una chiamata attiva:

Premere  durante una chiamata attiva.

Per ignorare una chiamata in arrivo:

Premere  quando viene presentata una chiamata in arrivo.

Premere il softkey **Silenzia** quando viene presentata una chiamata in arrivo.

## BLOCCA/SBLOCCA TASTIERA

Premere a lungo **#** quando il ricevitore è inattivo per sbloccare la tastiera.

Premere di nuovo a lungo **#** per bloccare la tastiera.

## TRASFERIRE UNA CHIAMATA

Trasferimento cieco: la chiamata viene trasferita direttamente senza la necessità di annunciare il chiamante:

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** durante una chiamata e selezionare **Trasferisci**.

Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

Premere il softkey **Trasferisci**.

Trasferimento assistito: consente di annunciare il chiamante prima di rilasciare la chiamata

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** durante una chiamata e selezionare **Trasferisci**.

Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

Premere ,  o **OK** per effettuare una chiamata.

Premere **Trasferisci** quando si risponde alla chiamata.

## METTERE IN ATTESA/RIPRENDERE UNA CHIAMATA

Per mettere in attesa una chiamata:

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** durante una chiamata e selezionare **Attesa**.

Per riprendere una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

Se solo una chiamata è in attesa, premere il softkey **Riprendi**.

Se ci sono due chiamate in attesa, premere il softkey **Riprendi** per riprendere la chiamata corrente.

Premere il softkey **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

## REGISTRARE IL RICEVITORE ALLA STAZIONE BASE

Ciascuna stazione base W60P può registrare un massimo di 4 ricevitori ciascuno.

Ogni portatile può essere registrati fino a 4 diverse stazioni base.

Per registrare manualmente il telefono, eseguire una delle seguenti operazioni:

Premere  a lungo sulla stazione base finché il LED di registrazione non lampeggia lentamente.

Quindi premere il Tasto **OK** per accedere al menu principale sul ricevitore, selezionare Impostazioni > Registrazione > Registra Microtelefono.

Se sullo schermo LCD del ricevitore viene visualizzato il messaggio "Premere la pagina base per 2 secondi, quindi premere **OK**", premere a lungo  stazione base finché il LED di registrazione non lampeggia lentamente.

Quindi premere il tasto funzione **OK** sul ricevitore, selezionare Registra ricevitore.

Selezionare una stazione base e premere il tasto funzione **OK**. Il telefono avvierà la connessione.

Premere il tasto funzione **OK** per confermare la connessione alla stazione base.

Inserire il PIN della stazione base (predefinito: 0000) e quindi premere il tasto funzione **Fatto** per completare registrazione.

In caso di successo, il telefono visualizzerà "Telefono sottoscritto". Se il ricevitore visualizza il messaggio "Ricerca di Base", verificare che la stazione base sia accesa.

## METTERE IN ATTESA/RIPRENDERE UNA CHIAMATA

Per abilitare la deviazione di chiamata su una linea specifica:

Premere il tasto **OK** per accedere al menu principale e selezionare Funzioni di chiamata > Deviazione di chiamata.

Premere  o  per evidenziare la riga desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Premere  o  per evidenziare il tipo di inoltro desiderato e premere il tasto funzione **OK**.

Sempre — Le chiamate in arrivo vengono inoltrate immediatamente.

Occupato — Le chiamate in arrivo vengono inoltrate quando la linea è occupata.

Nessuna risposta — Le chiamate in arrivo vengono inoltrate se non si risponde dopo un periodo di tempo.

Selezionare **Abilitato** dal campo **Stato**.

Immettere il numero a cui inoltrare nel campo **Destinazione** e premere il softkey **Salva** per accettare il modifica.